

Comandos de voz

Toca el micrófono una vez y di las órdenes una tras otra. Di «parar» para apagar.

MEDIDAS

«tres»
«tres y medio»
«un metro veinte»
«tres cincuenta»
«80 centímetros»
«medio metro»

CUARTO COMPLETO

«habitación de tres por cuatro»
«cuarto 3x4»

MUROS

«muro de cuatro»
«muro de tres a la derecha»
«muro de dos arriba»
«nuevo muro»
«terminar»

COTA ELEGIDA

«tres cincuenta»
«sumar veinte centímetros»
«restar diez centímetros»
«bloquear cota»
«desbloquear cota»

AMBIENTES

«esto es una cocina» «renombrar a baño» «esto es un patio»

HERRAMIENTAS

«modo muro» «modo línea» «modo edición»
«selección múltiple» «puerta» «ventana»
«escalera» «objeto» «nota»
«borrar»

VISTA Y ACCIONES

«deshacer» «rehacer» «centrar vista»
«acercar» «alejar» «activar imán»
«desactivar orto» «exportar» «guardar»

Ejemplo: un cuarto de 4 × 3

«muro cuatro» · «muro tres» · «muro cuatro» · «muro tres» · «terminar»

Sin internet: descarga el idioma en Ajustes del teléfono → reconocimiento de voz sin conexión.

Manual completo y soporte: web de Montek SiteCad · montek.ingenieria@gmail.com